

SIKKERHETSKONTROLL K1. B

KONTROLL AV	UTFØRELSE	RESULTAT	KRAV	BEGRUNN
Brønser (bil i ro)				
Brensekraftforsterker (servo)	Tiå bremsepedalen inn 4-5 ganger, press mens du starter bilen	Pedalen skal sige inn idet motoren starter		
Pedalvending	Tiå bremsepedalen inn så langt som mulig	Full bremseeffekt iår pedalen er inne	Før pedal når 2/3	
Trykkprøve	Press bremsepedalen så hardt du kan i 5 sekunder	Pedale skal ikke gi etter, hvis den ikke holder kan det tyde på lekkasje	Skal tåle 100 kg	
Parkeringsbrems	Trakk til, kontroller virkningen ved igangsetting av bilen	Parkeringsbremsen skal holde igjen bilen, varselamppe for to-krets bremsesystem skal lyse	Skal holde bilen i 10% slipling	
Varsellamper (bremsesystem)	Påvis lamper og kontroller om de virker	Lampe skal kun lyse ved tiltrukket park. Brems	Ingen skal lyse under kjøring	
Bremsevæskenhvå	Påvis beholder og bremsevæskenhvå	Nivå mellom "max" og "min"	Varsel hvis nivå under "min"	
Bremser (bil i bevegelse)				
Bremsevirkning	Normalbrems og nødbrams	Bilen skal stanse raskt uten u lyd eller risting		
Skjevtrekk	Kjør rett fram med løst rattgrep, foreta normalbrems	Bilsen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjoner		
Styring (bil i ro)				
Servostilslag	Dreil rattet mens du starter bilen	Rattet napper mot den retningen det belastes		
Døgang mellom ratt og forhjul (begge hjul)	Små rattbevegelser, motor i gang, se etter bevegelse på begge forhjul (få hjelp til høyre)	Rattet skal ikke kunne bevegges i særlig grad før hjulene reagerer	Max 2 - 3 cm rattbevegelse	
Olierivå servostyring	Påvis beholder og oljerivå	Olierivå mellom markeringene på pellen i røttet		
Sving (bil i bevegelse)				
Døgang i styremekanisme	Kjør rett fram med små rattbevegelser fram og tilbake	Bilen skal reagere presist nesten umiddelbart		
Retningsstabilitet	Kjør rett fram med løst rattgrep	Bilen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjoner		
Selvoppretting	Kjør og sving fullt, slipp rattet (begge veier)	Bilen skal rette seg opp etter sving levnt, uten lyd		
Hjul				
Dekkdimensjon	Påvis på dekk, sammenlign med vognkortet	Hvis det er avvik, skal dette være ille	Max tillatt avvik: to dimensjoner	
Lufttrykk	Kontroller visuelt, påvis merkeskilt for dekktrykk	Dekkerne skal være tilnærmet like å se på	Foreskrevet trykk på merkeskilt	
Mønsterdybde sommer-/vinterdekk	Mål i langsgående hovedtiller med verktøy, nynt eller lignende (unngå silkasjearstørel)	Mønsterdybden skal være innenfor kravet på dekkets mest slitte sted	1,6 mm/ 3,0 mm på sommer-/vinterdekk	
Skader/ siltasje på dekk og følger	Kontroller for hakk, sår, sprækker, buler og fremmedlegemer i dekk, bulker/ sprækker i følg	Ingen tydelige merker skal vises, dekkssidene er svakest. Ripet/ skraper i følg godtlas		

SIKKERHETSKONTROLL KI. B

KONTROLL AV	UTFØRELSE	RESULTAT	KRAV	BEGRUNN
Lysutstyr Alle bilens utvendige lykter	Funksjonsprøve, tilstand på glass, reflekser og reflektorer	Lys skal fungere, glass skal være hele og rene, blanke og rene reflektorer, varsellamper skal virke	Allt montert lysutstyr skal virke	
Vinduspusser/- spyler	Kontroller alle trin, også spyling	Enkelt bil er kun intervall ved tomgangskjøring	Skal fungere under kjøring	
Pusserblad	Kontroller gummi og innfesting	Gummi skal være hel og ren, bladet skal ligge inn til rula hele veien, skal ikke legge igjen striper	Godt sikt skal kunne sikres uansett vær	
Spylervæske	Påvis beholder og nivå	Varsellampe for lite spyler væske bør ikke lyse		
Andre betjeningsorganer				
Defroster varmeapparat	Funksjonsprøve: luftstryking, vite og temp.	Luft skal blåse i ønsket retning, styrke og temp.		
Elektrisk dekrute	Funksjonsprøve	Hvis dugg/is finnes, skal dette forsvinne		
Varselslys	Funksjonsprøve	Alle blinklys skal blinke	Alle blinklys blinker	
Varsellamper				
Motorrolle	Skru på tenningen	Lampen lyser rødt, slukker når motoren startes		
Lading av batteriet	Skru på tenningen	Lampen lyser rødt, slukker når motoren startes		
Varselslys	Skru på tenningen, trekk til håndbremsen	Lampen lyser rødt, slukker når håndbrems løses		
Spylervæske	Skru på tenningen	Lampen lyser gult hvis spyler væske mangler		
Varselslys	Skru på tenningen og lyset	Lampen lyser blått når fjernlyset er tent		
Blinklys	Skru på tenningen og blinklys eller varselslys	Lampen blinker grønt, pili mot retningen du gir tegn		
Takelys	Skru på tenningen og lyset	Lampen lyser grønt når take-/grøftelyset er tent	Ikke på alle biler	
Takbaklys	Skru på tenningen og lyset	Lampen lyser gult når takbaklys er tent	Ikke på alle biler	
Lasteværrø				
Nytleast	Egen rubrikk i vognkortet			
Tilhengerredskap	Egen rubrikk i vognkortet			
Passasjerer	Egen rubrikk i vognkortet		Tilhengers tot vekt	

DE VANLIGSTE LAMPENE:

MOTOROLJE

(rød lampe)

TO-KRETS BREMSYSTEM

(rød lampe)

FJERNLYS

(blå lampe)

TAKELYS

(grønn lampe)

BATTERILADING

(rød lampe)

SPYLEVÆSKE

(gul lampe)

BLINKLYS

(grønn lampe)

TAKEBAKLYS

(gul lampe)